Aufmaß-Checkliste

Notiere deine Messwerte für jedes Fenster und jede Tür unverändert. Ziehe nichts ab und rechne nichts hinzu. Die erforderlichen Abzüge, Zugaben und Fertigungsmaße berechnen wir.

Dein Projekt und dein Fenster

Name / Projekt: _____

Raum / Elementnummer: _____

Einbauort / Adresse: _____

Datum / gemessen von: _____

Warum zwei Maße oft noch nicht reichen

Zwei gleich große Fenster können unterschiedliche Fliegengitter brauchen. Vielleicht ist eine Rahmenkante gerundet, eine Wetterschutzschiene steht hervor oder der Rollladen läuft dicht vor dem Fenster. Diese Details entscheiden darüber, welcher Rahmen befestigt werden kann.

Beim Aufmaß hältst du deshalb neben Breite und Höhe auch die möglichen Auflageflächen und den freien Bewegungsraum fest. Bei einem Drehfenster, Rollo oder Plissee muss sich nicht nur das Fenster, sondern auch der Insektenschutz frei bewegen können. Fotos aus verschiedenen Blickrichtungen machen das leichter erkennbar.

Diese Maße begegnen dir bei der Auswahl

Du musst kein Fensterbauer sein, um deine Anfrage vorzubereiten. Wichtig ist, die gemessene Öffnung und das spätere Rahmenmaß nicht zu verwechseln. Hier erklären wir dir die häufigsten Begriffe.

Begriff	Bedeutung
Lichte Breite / lichte Höhe	Freie Öffnung zwischen den maßgeblichen Bauteilen. An mehreren Stellen messen.
Rahmenaußenmaß	Außenabmessung des fertigen Rahmens; nicht automatisch identisch mit der lichten Öffnung.
Einbautiefe	Benötigter Raum der gewählten Konstruktion. Innen- und Außenseite können getrennt angegeben sein.
Z-Maß	Bei diesen Spannrahmen: Rahmenüberschlagtiefe beziehungsweise Falzstärke einschließlich Dichtung.
X-Maß	Bei entsprechenden Holzfenster-Varianten der Bezug von Auflagekante bis Oberkante der Wetterschutzschiene.
S-Maß	Stulpversatz; Seite und vorgesehene Ansichtsrichtung angeben.

Begriff	Bedeutung
G-Maß	Bei entsprechenden Tür- und Schiebeanlagen die festzulegende Geh- beziehungsweise Flügelbreite.

Wie stehen Fensterflügel und Rahmen zueinander?

Bei einem flächenversetzten Fenster liegt der geschlossene Flügel gegenüber der Außenseite des festen Rahmens zurück. Bei einem halbflächenversetzten Profil überlappt er einen Teil der Rahmenkante. Bei einem flächenbündigen Fenster liegen Flügel und fester Rahmen außen auf derselben Ebene.

Davon hängt ab, wie weit der Insektenschutz nach innen oder außen aufbauen darf. Ein außen schlanker Rahmen kann innen trotzdem am Fensterflügel anstoßen. Fotografiere deshalb die Kante bei geöffnetem Fenster von der Seite. So lässt sich der verfügbare Platz besser beurteilen.

Hier trägst du deine Maße ein

Messpunkt	Breite in mm	Höhe in mm
Oben / links		
Mitte		
Unten / rechts		

Gemessen: freie Öffnung / vorhandener Rahmen / unklar:

_____

Fenster: Kunststoff / Holz / Aluminium:

_____

Falz und Schattenfuge:

_____

Z-Maß / X-Maß mit genauer Bezugskante:

_____

Rollladen, Stopper, Endleiste und Führung:

_____

Stulpversatz / Hauptflügel / gesamte Öffnung:

_____

Gewünschte Bauart / Gewebe / Farbe:

_____

Fotos vorhanden / weitere Besonderheiten:

_____

Du misst, wir rechnen. Übermittle uns deine Messwerte unverändert, ohne etwas abzuziehen oder hinzuzurechnen. Alle nötigen Abzüge, Zugaben und Fertigungsmaße berechnen wir.